

ゲートウェイ設定ガイ

Aterm WH832A (CT) / HNW100

お願い:本書は読んだ後も大切に保管してください。

設定が行り もくじ

STEP1 機器の準備 STEP2 回線終端装置と接続

STEP3 パソコンとの接続 STEP4 ホームゲートウェイの設定

[LAN1]~[LAN4](灰色)ポート(HNW100では[LAN1]ポート)

※パソコンにLANポート(1ギガ/300メガのお客さまは[1000BASE-T])が必要で

す。LANポートが装備されていない場合は、市販のLANカード/ボードを購入し て、取り付けとOSに対するドライバのインストールを行っておいてください。

※カテゴリ5e以上に対応したLANケーブルをお客さまにてご用意ください。

とパソコンとを接続してください。

パソコンに添付されていることもあります。

STEP5 インターネットの接続 STEP6 光電話の確認

LANケーブル

゙カテゴリ

※すべてのSSIDで同じ暗号化キーを設定することを

※「暗号化キー」を変更したことにより、接続が解除

される場合があります。新しい暗号化キーにて再設

9 再び[≡]をクリックして [無線LAN] の中の

[2.4GHz] と [5GHz] も同様に 「暗号化

「セカンダリ無線LAN」をクリックします。


キー」を変更してください。

推奨しています。

定してください。

STEP7 光電話の開通

●サービス名・会社名等は、各社の商標または登録商標です。本書中にはTM・®マークは明記しておりません。●本書の内容の全部あるいは一部を弊社に無断で転載または複製す ることは禁じられています。●本書は改良のために予告なく変更することがあります。●本書の記載は特段の注記のない場合は2024年1月現在の内容です。



29- WARR UNDERVOOR

87

お引越しなどによりホームゲートウェイが新しくなった場合には、ホームゲートウェイごとに無線LANでの接続に必要なネット ワーク名(SSID)とパスワードが異なりますので、パソコン・タブレット・ゲーム機など接続する機器の再設定を行ってください。

ド」は、ホームゲートウェイ側面のラベルに記載されてます。「暗

号化キー(AES)」は半角13文字の0~9、a~f、A~Fで構成さ

接続方法について、詳しくは「無線LAN設定ガイド」をご確認く

れる文字列です。



接続に必要な情報を控えておいてください。

2 ホームゲート

ウェイ側面のシー

ルに記載されてい

る「Webログイン

PW」を入力してロ

グインします。

SSID(パンドステアリング) ctc-iXXXXX

SSID(5GHz) パスワード

問い合わせ: ミュファコンタクトセンター 新港県・NIOL218-019 新港港県・VRHRIYYYYYYY

XXXXXXXXXXXXXX

W52/W53は 屋内使用限定 **V©**I

SSID・・・・ネットワーク名 ※バンドステアリング:自動で2.4G、5Gを切り替えて接続する仕組み

※管理者パスワードを忘れ

てしまった場合は、本装

置を初期化して、設定を

はじめからやり直す必要

[設定]を

があります。

クリックします。

ださい。

バンドステアリング ctc-

暗号化キー・・・暗号化パスワード

油用

5G ctc-5g-

※@以降も含めて入力してください。

登録書類に従って「接続パスワード」を入力

提携プロバイダとの契約に従ってチェックを

6 [設定] もしくは [適用] をクリックします。

2.4G ctc-2g-

キャンセル 油用

◎ 詳細

宝 管理

WPA2-PSK

管理者パスワード

ログイン

くたさい。 |ヴインパスワードを変更した場合は、変更したパスワードを 入力します。

を入力します。

パスワード

します。

●IPv6機能

入れてください。

STEP5 インジージットの接続

🚺 インターネットの接続確認

Webブラウザ (Microsoft Edgeなど)を起動し、ホームページを開いてください。


※インターネットに接続できない場合は、下記サポートページからマニュアルを選択し、「ご利用ガイド」を開き「クイック設定Webのご利用について」の 「パソコンのネットワークの確認」、「WWWブラウザの設定確認」を参照してください。右記QRコードからもアクセスできます。 WH832A http://www.aterm.jp/bb-support/832a/

HNW100 https://www.commufa.jp/-/media/Project/commufa/commufa/files/step/howto/config/link/pdf/MANUAL_HNW100_v1.pdf



2 ランプ状態の確認

インターネットランプが緑点灯していることを確認します。 ※通信の状態により点滅する場合があります。



STEP6 電話機の接続

電話機とホームゲートウェイとの接続

ホームゲートウェイの[電話1]または[電話2]ポートへ接続してください。 ※プラスナンバーをお申し込みのお客さまは、第1電話番号でご利用いただく電話機を[電話1] ポートへ、第2電話番号でご利用いただく電話機を[電話2]ポートへ接続してください。

ホームゲートウェイ WH832A **HNW100** 壁のモジュラージャックや 現在ご利用の電話用装置 \bigcirc つなぎかえる

すでにコミュファ光電話をご利用いただいているお客さまは これで設定完了(ご利用開始)となります。

2 光電話の接続確認

「1519」(ガイダンス接続番号) ヘダイヤルしていただくことで、正 しく接続ができたかご確認いただけます。

「お客さまよりお申し込みいただきましたIP電話サービスの 開通試験は完了いたしました。」とガイダンスが流れますと正常 な状態です。

ガイダンスが流れない場合は、電話機とホームゲートウェイの [電話1][電話2]ポートの接続をご確認いただくか、コミュファコ ンタクトセンターまでお電話ください。

> NTT電話番号を継続利用されない電話機は これで設定完了(ご利用開始)となります。

3 番号ポータビリティ実施日のお知らせ

回線工事当日に回線工事担当者から番号ポータビリティ実施日をお知らせします。

回線工事当日に番号ポータビリティ実施日をお知らせできない場合/ コミュファ光をご利用中で、新たにコミュファ光電話をお申し込みの場合

「1518」(番号ポータビリティ申込電話番号)へダイヤルしてください。コミュファ光の オペレータにつながりますので、番号ポータビリティ実施日を調整してください。

※番号ポータビリティ実施日は通常回線工事から約10日~2週間後となります。 ※プラスナンバーをお申し込みで2番号ともNTT電話番号を継続利用いただくお客さまは、どちら かの電話機から「1518」へお電話いただければ、両番号の切替日を調整いただけます。


番号ポータビリティ申込電話番号

1518 (局番なし) 受付時間 9:00~18:00(年中無休)

電話機をもとの電話回線にもどす

ホームゲートウェイから電話機コードを外し、もとのモジュラジャックもしくは装置につなぎ直してください。 ※番号ポータビリティをお申し込みいただいた電話番号では、番号ポータビリティ実施日まで「1518」「1519」以外への発信および着信はできません。





お客さまの番号ポータビリティ実施日 第1電話番号: 月 \Box 時から 時まで 第2電話番号: 月 \Box 時から 時まで

本目の設定はことまでどなります

STEP7 光電話の開通

番号ポータビリティ実施日に実施してください

🚺 電話機とホームゲートウェイとの接続

番号ポータビリティの実施時間になりましたら、電話機をホームゲート ウェイに接続してください。

※ご利用メニューが「マンションV」のお客さまは、インラインフィルタ、2分岐モジュラージャッ クを取り外していただいて構いません。



2 コミュファ光電話の開通

光電話の発着信ができることを確認してください。

※光電話の発着信ができない場合は、コミュファコンタクトセンターへご連絡ください。

※市外局番や携帯電話へ発信できない場合、電話機などのACR / LCR機能・携帯通話設定機能が有効になっている 可能性があります。下記の接続できないとき光電話についてをご確認ください。

重要 安心见忍风忍忿—②心念忍卜—见

コミュファ光はウイルスバスター クラウド 月額版(1台版)を

標準提供しております。

※30メガメニューをご契約のお客さまはご利用対象外です。

<インストール手順はコチラ> https://www.commufa.jp/step/howto/security



以上で設定は完了です

こ利用無料 コミュファアデリのインストール

Myコミュファのご利用は「コミュファアプリ」からが便利。

ご自宅のWi-Fi速度状況を調べられる「速度測定」機能も搭載。

ID/PASS入力は初回のみ。

次回以降は生体認証等※で簡単ログインできます。









接続できないとき

ホームゲートウェイについて

●[WAN] ポートが緑色に点灯していない場合 STEP2 を参照して正しく接続してください。

また、ホーム/マンション F、マンション V のお客さまは、回線終端装置または VDSL 子装置の電源を入れてください。

●[LAN] ポートが緑色に点灯していない場合 STEP3 を参照して正しく接続してください。また、パソコンの電源を入れてください。

●[POWER] ポートが緑色に点灯していない場合

AC アダプタを電源ポートとコンセントに接続してください。

●〔プロバイダ選択型〕インターネットへの接続について

STEP4 にてクイック設定 web のページが表示されない場合は、「ご利用ガイド」(別冊)の「クイック設定 web のご利用につ いて」を参照してください。

光電話について

●市外局番へ発信できない場合

電話機の ACR / LCR 機能を解除してください。ACR / LCR 機能とは、あらかじめ登録された電話会社を指定して市外局番へ発信する機能です。 電話機で本機能を利用されていると、市外局番へ発信できないことがあります。 当該機能の解除方法につきましては、電話機の取扱説明書をご覧いただくか、メーカーへお問い合わせください。

●携帯電話へ発信できない場合

携帯通話設定機能を解除してください。携帯通話設定機能とは、あらかじめ登録された電話会社を指定して携帯電話へ発信する機能です。 本機能を利用されていると、携帯電話へ発信できないことがあります。

当該機能の解除方法につきましては、電話機の取扱説明書をご覧いただくか、メーカーへお問い合わせください。

上記設定で接続できない場合は「コミュファ コンタクトセンター」へお問い合わせください。

お客さま相談窓口電話相談

0120-218-919 (携帯電話からもOK) 受付時間/9:00~18:00 年中無休 通話料無料

お客さま相談窓口 チャット相談

受付時間/9:00~20:00 年中無休 ※営業時間外はロボットが自動回答します。



故障·障害受付 受付時間/24時間 年中無休 通話料無料

コミュファ光電話から **113**

その他の電話から(携帯電話からもOK) **0120-086-538** お問い合わせの際に、本人確認をさせていただくことがございます。お客さまID等が必要になり ますので、登録内容通知書等をご用意ください。個人情報保護にご理解・ご協力をお願いします。

サポート動画

コミュファホームページでは、「無線(Wi-Fi)」や「セキュリ ティソフト]の設定等のサービス利用方法について、動画 で分かりやすく説明しています。 https://www.commufa.jp/step/movies



※ホームゲートウェイは前後左右15cm以上、上部15cm以上の空間を確保し、他の機器と積み重ねたり、隣の機器と密着させた状態で設置しないでください。

※ACアダプタは他装置のものは使用しないでください。装置故障・発煙・発火の恐れがあります。 ※ホームゲートウェイごとに無線LANにて接続される場合に必要な情報は異なります。

※ホームゲートウェイが変更となった場合は、パソコン・タブレット・ゲーム機など接続する機器の設定を行ってください。

※プロバイダー体型または、プロバイダ選択型でエディオンネットもしくはSo-netをご利用のお客さまはIPv6に対応しております。

※プロバイダ選択型で、エディオンネット以外の提携プロバイダをご利用のお客さまは、IPv6機能が無効となっております。(IPv6機能を有効にするためには、STEP4にて提携プロバイダとの契約に従って設定が必要です。)

※無線LAN接続にて使用する「暗号化パスワード」は、セキュリティ対策のためお客さまにて、変更していただきますようお願いいたします。

I-0124-0002