

【赤外線リモコン 02】 Google Home との連携方法

Google Home と連携すると、ご自宅では声でエアコン、照明、テレビの操作ができます。※エアコン、照明、テレビ以外の家電は操作できません。
事前に赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録、および Google Home の初期設定を行ったうえで、以下の設定を行ってください。

■ 事前設定

- ・ 赤外線リモコン 02の登録、操作する家電の登録 手順は[こちら](#)
- ・ Google Home の初期設定 手順は[こちら](#)

■ with HOMEと Google Home の連携設定

操作する家電によって、Google Home との連携方法、声での操作方法が異なります。以下表から操作する家電を確認し設定を行ってください。

※テレビの操作には手順 2 の設定が必要です


	エアコン・照明のみ操作	テレビのみ操作	エアコン・照明・テレビすべて操作
【手順 1】 Google Home アプリ	設定必要	(設定不要)	設定必要
【手順 2】 Googleアシスタント	(設定不要)	設定必要	設定必要

【手順 1】 Google Home アプリで設定 (エアコン・照明操作)

1 Google Home アプリをタップ



2 左下のホームをタップ



3 [+ 追加] をタップ



次ページへ


4 [デバイスのセットアップ]をタップ



5 [セットアップ済みデバイスのリンク]をタップ




6 [with HOME Service]をタップ



7 [au IDとパスワードを入力してログインする]をタップ



8 with HOMEを契約したau IDとパスワードを入力し、[ログイン]をタップ



9 [同意する]をタップ



10 au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ



11 [×]をタップし閉じる
※部屋に追加したい場合は引き続きデバイスを選択して追加



Google Home に話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[次ページ](#)を参照してください。

テレビを操作したい場合は手順 2 ([5ページ](#)へ)

Google Home 音声コマンド例 (エアコン・照明)

操作家電	音声コマンド例
エアコン	OK Google, エアコンをつけて
	OK Google, <名前>をつけて
	OK Google, <ニックネーム>をつけて
	OK Google, エアコンを消して
	OK Google, <名前>を消して
	OK Google, <ニックネーム>を消して
	OK Google, エアコンを暖房にして
	OK Google, <名前>を暖房にして
	OK Google, <ニックネーム>を暖房にして
	OK Google, エアコンを冷房にして
	OK Google, <名前>を冷房にして
	OK Google, <ニックネーム>を冷房にして
	OK Google, 温度を25度にして
	OK Google, エアコンを25度にして
	OK Google, <名前>を21度にして
	OK Google, <ニックネーム>を21度にして
	OK Google, 暖房を23度にして
	OK Google, 冷房を25度にして
照明	OK Google, 電気つけて
	OK Google, 電気をつけて
	OK Google, 電気消して
	OK Google, 電気を消して
	OK Google, <ニックネーム>をつけて
	OK Google, <ニックネーム>を消して
	OK Google, <名前>をつけて
	OK Google, <名前>を消して
	OK Google, <部屋名>の電気をつけて
	OK Google, <部屋名>の電気を消して
	OK Google, 電気を全部つけて
	OK Google, 電気を全部消して

<ニックネーム> <部屋名>は Google Home アプリで設定します。
 <名前>はwith HOME アプリで設定します。

【手順2】 Googleアシスタントで設定（テレビ操作用）


スマートフォンのOSがAndroidの場合

1 ホームボタンを長押しして、
Googleアシスタントを起動



長押し

2 「「ウィズ ホームにつないで」
で」と発話



「ウィズ ホームにつないで」
※OK Googleは不要


3 [はい] をタップ




次ページへ

Google Home に「with HOMEにつないで」で発話時、
スマートフォンに「アカウント情報に基づく設定をONにしてください」と表示された場合は
以下操作をしてください

①表示された通知をタップ



②自分が登録したGoogle Home名を選択



③アカウントに基づく情報を有効（右にスライド）にする




4 「auIDとパスワードを入力してログインする」を選択



5 **with HOMEを契約したau IDとパスワード**を入力し[ログイン]をタップ

<ご注意>

with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google Homeに話しかけて応答はありますが、テレビへ赤外線信号が送信されません。ご注意ください。



6 [同意する]をタップ



7 au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ



8 リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了



Google Home に話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[9ページ](#)を参照してください。

【手順2】 Googleアシスタントで設定（テレビ操作用）

スマートフォンのOSがiOSの場合

※事前にGoogle Assistantアプリのインストールを行い、以下操作を行ってください。


1 Google Assistantアプリをタップします



2 「with HOMEにつないで」と発話



3 「はい」をタップ



4 「auIDとパスワードを入力してログインする」をタップ



5 with HOMEを契約したau IDとパスワードを入力

<ご注意>

with HOMEの契約がないau IDを入力した場合、Google Homeに話しかけて応答はありますが、テレビへ赤外線信号が送信されません。ご注意ください。



6 [同意する]をタップ



次ページへ

7 au IDの暗証番号を入力し[OK]をタップ

au ID

暗証番号の確認

本人確認のため、暗証番号を入力してください。

暗証番号

OK

キャンセル

▶ 暗証番号とは？

▶ 暗証番号を忘れた方は

※暗証番号を、同日に連続3回間違えると、翌日までご利用いただくことができなくなりますのでご注意ください。

au ID利用規約 | プライバシーポリシー | 免責事項

COPYRIGHT © KDDI CORPORATION ALL RIGHT RESERVED.

8 リンクが問題なく終了すると元の画面に戻り完了




Google Home に話しかけてみましょう。
音声コマンド例は[9ページ](#)を参照してください。

Google Home 音声コマンド例 (テレビ)

テレビを操作する場合は、**「OK Google with HOMEにつないで」**と話かけて、with HOMEへ接続し操作を行います。

※with HOMEサービスに接続している間、「OK Google」で呼び出すサービスは利用できません。

※with HOMEサービスに接続している間、エアコン、照明は「OK Google」の呼び出しなしで操作ができます。



※「OK Google」で呼び出すサービスを利用したい場合は、with HOMEサービスへの接続を終了する必要がありますので、「終了」と話しかけて終了してください

操作家電	音声コマンド例
テレビ	テレビつけて
	テレビの電源を入れて
	テレビ消して
	テレビの電源を切って
	テレビを5チャンネルにして
	テレビを5チャンにして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム大きくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム上げて
	テレビの音 or 音量 or ボリューム小さくして
	テレビの音 or 音量 or ボリューム下げて
エアコン	エアコン or 暖房 or 冷房つけて
	エアコン or 暖房 or 冷房消して
	エアコン or 暖房 or 冷房 21度にして
照明	でんきつけて
	でんき消して

【便利な機能①】 一度の発話でテレビのON/OFFを実施する

①「with HOMEにつないで」+「テレビをON」を一度の発音で操作する音声コマンド

「OK Google with HOME を使ってテレビをオン」※

②「with HOMEにつないで」+「テレビをOFF」を一度の発音で操作する音声コマンド

「OK Google with HOME を使ってテレビをオフ」※

※ 2018年10月26日時点で動作確認が出来ている内容となります。今後変更される場合があります。

【便利な機能②】 任意の言葉で上記を操作する(ルーティン機能)

例) **「OK Google テレビつけて」**で「with HOME を使ってテレビをオン」を操作する登録方法

1 Google Home
アプリをタップ



Androidの場合

2 [アカウント]をタップ



3 [設定]をタップ



4 [ルーティン]をタップ



次ページへ

iOSの場合

2 [アカウント]をタップ



3 [その他の設定]をタップ



4 [アシスタント]をタップ



5 [ルーティン]をタップ



次ページへ

6 [+]をタップ




7 [コマンドの追加]をタップ



8 任意の言葉を入力し [OK]を



9 [←]をタップ



10 [操作を追加]をタップ



11 操作したいコマンドを入力し[追加]をタップ



12 [レ]をタップし完了



※ Google Home、Google は Google LLC の商標です。
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。